# Фритюрник с горещ въздух Cosori Turbo Tower Pro, CAF-DC123S

## СЪДЪРЖАНИЕ НА ПАКЕТА #

1 x Интелигентен фритюрник с горещ въздух Turbo Tower“ Pro 10,8 литра

2 x Скара за хрупкаво запичане

1 x Скара за печене

1 x Ръководство за потребителя

1 x Кратко ръководство

## ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ #

| | |
|---|---|
| Модел | CAF-DC123S-DEUR |
| Захранване | AC 220–240V, 50Hz |
| Номинална мощност | 2,630W |
| Капацитет | 10.8 L<br>Зона 1<br>(Горна кошница): 4.3 L<br>Зона 2<br>(долна кошница): 6.5 L |
| Температурен диапазон | 30°–230°C /<br>90°–450°F |
| Диапазон на зададеното време | 1 min–24 hr |
| Размери (включително дръжката, Д x Ш x В) | 41.3 x 30 x 40.5 cm /<br>16.3 x 11.8 x 15.9 in |
| Тегло | 9.6 kg / 21.2 lb |

ЗАБЕЛЕЖКА: За достъп до допълнителни интелигентни функции изтеглете безплатното приложение VeSync.

## ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ #

При използването на фритюрника с горещ въздух съблюдавайте основните предпазни мерки. Прочетете всички инструкции.

### КЛЮЧОВИ МОМЕНТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Не докосвайте горещите повърхности. Използвайте дръжките.
- Внимавайте, когато обръщате кошницата след готвене, тъй като горещата скара за хрупкаво запичане може да изпадне и да създаде риск за безопасността.
- Поставете решетъчната чиния плътно в кошницата, за да намалите

вероятността да изпадне.

- Не блокирайте вентилационните отвори. През отворите излиза гореща пара. Дръжте ръцете и лицето си далече от отворите.
- Винаги използвайте щипка, за да извадите внимателно горещата храна.
- Не допускайте захранващият кабел да се увива около вентилационния отвор, когато уредът работи. В противен случай захранващият кабел Може да се повреди от високата температура, което представлява риск по време на употреба.

## ОБЩА БЕЗОПАСНОСТ

- За да се предпазите от електрически удар, не потапяйте корпуса, кабела или щепсела на фритюрника с горещ въздух във вода или друга течност.
- Нужен е строг надзор, ако уредът се използва от деца или в близост до тях. Изключвайте го от контакта, когато не се използва, и преди почистване. Изчаквайте да изстине преди поставяне или махане на части.
- Не използвайте уред с повреден кабел или щепсел, при неизправност или каквато и да е повреда на уреда. Върнете уреда в най-близкия оторизиран сервиз за оглед, ремонт или корекция. Свържете се с отдела за Обслужване на клиенти.
- Не използвайте фритюрника с горещ въздух, ако е повреден или не работи, или ако кабелът или щепселът са повредени. Свържете се с отдела за Обслужване на клиенти.
- Използването на допълнителни приставки не се препоръчва от Cosori и може да доведе до наранявания.
- Не поставяйте фритюрника с горещ въздух или някоя от неговите части върху печка, близо до газови или електрически горелки или в загрята фурна.
- Подхождайте с изключително внимание, когато изваждате кошницата и скарата или изхвърляте горещата мазнина.
- Винаги поставяйте скарата или вътрешната кошница върху топлоустойчива повърхност, след като ги извадите от кошницата.
- Не почиствайте с абразивни метални гъби. Могат да се отчупят метални фрагменти от гъбата, да докоснат електрически части и да създадат риск от токов удар.
- Не поставяйте нищо върху вашия фритюрник с горещ въздух. Не съхранявайте нищо във вашия фритюрник с горещ въздух.
- Този фритюрник с горещ въздух може да се използва от деца на възраст над 8 години и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или без опит и знания, ако те са под надзор или са получили инструкции за безопасното използването на фритюрника с горещ въздух и разбират свързаните с него опасности.
- Не позволявайте на деца да почистват или да извършват техническо обслужване на фритюрника с горещ въздух, ако не са на възраст над 8 години и не са под надзор.

## ПО ВРЕМЕ НА ГОТВЕНЕ С ГОРЕЩ ВЪЗДУХ

- Фритюрникът с горещ въздух работи само с горещ въздух. Никога не пълнете кошницата с олио или мазнина.
- Никога не използвайте фритюрника с горещ въздух без поставена(и) кошница(и).
- Не поставяйте прекалено големи хранителни продукти или метални съдове във фритюрника с горещ въздух, тъй като те може да предизвикат пожар или да създадат риск от електрически удар. .
- Не препълвайте кошницата. Големите количества храна може да докоснат нагревателните елементи и да създадат опасност от пожар.
- Не докосвайте принадлежностите (Включително решетъчната чиния) по време или веднага след готвене с горещ въздух.
- Не поставяйте хартия, картон, неустойчива на топлина пластмаса или подобни материали във фритюрника с горещ въздух.
- Никога не поставяйте хартия за печене във фритюрника с горещ въздух, без да има храна върху нея. Циркулацията на въздуха може предизвика повдигане на хартията, при което тя може да докосне нагревателните елементи.

- Ако обвивате кошницата с фолио, направете така, че то да не опира в нагревателните елементи, това може да доведе до прегряване и риск от пожар.
- Винаги използвайте термоустойчиви съдове. Бъдете особено внимателни при използване на съдове, които не са метални или стъклени.
- За да намалите риска от пожар, дръжте фритюрника с горещ въздух далеч от запалими материали (завеси, покривки и др.). Използвайте върху равна, стабилна, топлоустойчива повърхност, далече от източници на топлина или течности.
- Ако видите да излиза тъмен дим, веднага изключете фритюрника с горещ въздух и извадете щепсела от контакта. Белият дим е нормален и е причинен от нагряване на мазнина или пръскане на храна, но тъмният дим означава, че храната гори или има проблем във Веригата. Изчакайте димът да се разнесе, преди да извадите кошницата. Ако причината не е изгоряла храна, се свържете с отдела за Обслужване на клиенти.
- За да изключите фритюрника с горещ Въздух, натиснете бутона веднъж. На дисплея ще се покаже съобщение STANDBY (В ГОТОВНОСТ), иконата b ще остане в оранжев цвят, а всички останали бутони ще се изключат.
- Когато използвате вашия фритюрник с горещ въздух, не го оставяйте без надзор.

## ЗАХРАНВАНЕ И КАБЕЛ

- Изключвайте фритюрника с горещ въздух, преди да извадите щепсела от контакта . За да го изключите от електрозахранването, хванете щепсела и го извадете от контакта. Никога не издърпвайте от захранващия кабел.
- Не допускайте захранващият кабел (или удължителен кабел) да виси от ръба на маса или плот, или да се докосва до горещи повърхности.
- Махнете и изхвърлете защитната капачка, която е поставена на щепсела на фритюрника с горещ въздух, за да предотвратите опасност от задушаване.
- Никога не използвайте контакт под плота, когато включвате вашия фритюрник с горещ въздух.
- Този фритюрник с горещ въздух има щепсел с 3 шипа за заземяване. Винаги го включвайте в заземен контакт. Не модифицирайте щепсела по никакъв начин.
- Фритюрникът с горещ въздух трябва да се използва само с електрически системи за 220 -240 V, 50/60 Hz. Не го включвайте в друг тип контакт. (Фигура a)
- Съхранявайте уреда и неговия кабел далече от деца под 8 години.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от Arovast или от лица с подобна квалификация, за да се избегне опасността от електрически удар или пожар. Свържете се с Обслужване на клиенти.

## УДЪЛЖИТЕЛНИ КАБЕЛИ

- Предлагат се и по-дълги удължителни кабели, които могат да се използват, ако се подхожда с повишено внимание към употребата им. При използване на по-дълъг удължителен кабел:
    - Отбелязаната електрическа мощност на удължителния кабел трябва да е поне толкова голяма, колкото е електрическата мощност на фритюрника с горещ въздух.
    - Кабелът трябва да се постави така, че да не се спуска от плота или масата, където може да бъде дръпнат от деца или да се стигне до случайно спъване.
    - Ако уредът е от заземен тип, кабелният комплект или удължителният кабел трябва да бъде 3-жилен от заземяващ тип.

ВНИМАНИЕ: Всяко друго техническо обслужване трябва да се извършва от оторизиран сервиз.

ЕЛЕТРОМАГНИТНИ ПОЛЕТА (ЕМП)

Фритюрникът с горещ въздух Cosori отговаря на всички стандарти по отношение на електромагнитните полета (ЕМП). Ако се използва правилно и според инструкциите в това ръководство за потребителя, уредът е безопасен за употреба въз основа на наличните към момента научни доказателства.

ВНИМАНИЕ: Маркираните със следния символ артикули може достигнат високи температури и с тях трябва да се борави с повишено внимание.






Този символ означава, че продуктът не трябва да се изхвърля като домакински отпадък и трябва да да бъде предаден в подходящо съоръжение за събиране на отпадъци за рециклиране. Правилното изхвърляне и рециклиране спомага за опазването на природните ресурси, човешкото здраве и околната среда.

За повече информация относно изхвърлянето и рециклирането на този продукт се обърнете към местната община, службата за изхвърляне на отпадъци или магазина, в който сте закупили този продукт.

**Този продукт е в съответствие с RoHS.**

Този продукт отговаря на изискванията на Директива 2011/65/ЕС, на Регламента от 2012 г. относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване и неговите изменения относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване.

# НАСТРОЙКИ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО VESYNC #

ЗАБЕЛЕЖКА: Приложението VeSync се подобрява непрекъснато и може да се променя с течение на времето. Ако има разлики, следвайте инструкциите в приложението.

Необходими са устройство за стартиране на приложението, Wi-Fi или мобилни данни и версии iOS 13 или Android 7 или по-нови). Възможно е да се прилагат стандартни тарифи за пренос на данни и съобщения. Изисква се регистрация.

1. За да изтеглите приложението, сканирайте QR кода или потърсете VeSync в Apple App Store® или Google Play Store.




ЗАБЕЛЕЖКА: Потребителите на Android™ трябва да изберат „Allow“, за да използват VeSync.

2. Отворете приложението VeSync. Ако вече имате акаунт, натиснете Log In (Вход). За да създадете нов акаунт, натиснете Sign Up (Регистрация).

ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да създадете свой собствен акаунт във VeSync, за да използвате услуги и продукти на трети страни. Те няма да работят с акаунт на гост. Чрез акаунта във VeSync можете също така да позволите на семейството и приятелите си да управляват Вашия интелигентен фритюрник с горещ въздух.

3. Включете вашия интелигентен въздушен фритюрник и натиснете (1).

4. Натиснете + и изберете вашия интелигентен фритюрник с горещ въздух.

5. Следвайте инструкциите в приложението, за да настроите вашия интелигентен фритюрник с горещ въздух.

ЗАБЕЛЕЖКА: Можете да промените името и иконата по всяко време, като отидете на екрана на интелигентния фритюрник с горещ въздух и натиснете

## ПРЕКЪСВАНЕ НА ВРЪЗКАТА С WI-FI МРЕЖАТА

- За да прекъснете връзката с Wi-Fi мрежата, натиснете и задръжте за 15 секунди, докато индикаторът за Wi-Fi угасне. Това ще възстанови настройките по подразбиране на интелигентния фритюрник с горещ въздух и ще го изключи от приложението VeSync.
- За да се свържете отново, следвайте инструкциите за добавяне на устройство в приложението VeSync.

## ФУНКЦИИ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО VESYNC

- Приложението VeSync ви позволява да получите достъп до допълнителни функции на интелигентния фритюрник с горещ Въздух, Включително посочените по-долу.

## ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

- Всички функции на интелигентния фритюрник с горещ въздух могат да се управляват дистанционно, с изключение на стартирането на готвенето (за да отговаря на изискванията за безопасност на UL).
- Процесът на готвенето може да се следи дистанционно.

## РЕЦЕПТИ В ПРИЛОЖЕНИЕТО

- В приложението има предварително програмирани, изготвени от готвачи на Cosori, рецепти. Тези рецепти задават автоматично препоръчваните времена и температури.
- Създавайте и запаметявайте нови рецепти.

ЗАБЕЛЕЖКА: Приложението VeSync се актуализира непрекъснато и функциите му ще се увеличават.

# УВОДНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНИЯ ФРИТЮРНИК С ГОРЕЩ ВЪЗДУХ #

ЗАБЕЛЕЖКА: Не се опитвайте да отворите горната част на фритюрника. Това не е капак.

A. Вход за въздух
B. Изход за въздух
C. Панел за управление
D. Захранващ кабел
E. Скара за хрупкаво запичане
F. Скара за печене
G. Зона 1: кошница 4,3 литра
H. Зона 2: кошница 6,5 литра
I. Дръжка на кошницата

# ПРЕДИ ПЪРВО ПОЛЗВАНЕ #

## ПОДГОТОВКА

1. Отстранете всички опаковки от Вътрешната и външната страна на фритюрника с горещ въздух, Включително всички временни стикери и пластмасово опаковъчно фолио.

2. Поставете фритюрника с горещ Въздух върху стабилна, равна, топлоустойчива повърхност. Дръжте далеч от места, които може да се повредят от горещ въздух или пара (като стени или шкафове).

> ЗАБЕЛЕЖКА: Оставете поне 13 см пространство зад фритюрника с горещ въздух. [Фигура 2] Оставете достатъчно място пред фритюрника с горещ въздух, за да можете да изваждате кошницата.

3. Измийте добре кошниците, решетъчните чинии и скарата за печене, като използвате съдомиялна машина или неабразивна гъба.

4. С леко навлажнена кърпа избършете вътрешната и външната страна на фритюрника с горещ въздух. Подсушете го с кърпа.

5. Поставете решетъчните чинии плътно в кошниците, след което поставете кошниците във фритюрника с горещ въздух. [Фигура 3]

### ПРОБНО ПУСКАНЕ

Пробното пускане ще ви помогне да се запознаете с вашия фритюрник с горещ въздух, да се уверите, че работи нормално, и да го почистите от възможни остатъци от обработката.

- Уверете се, че кошниците на фритюрника с горещ въздух са празни, и го включете.
- Натиснете , след това натиснете MATCH (ЕДНАКВО). На дисплея ще се покаже 195C и 10 MIN.
- Натиснете за стартиране на загряването. Когато пробното пускане приключи, от фритюрника с горещ Въздух ще се чуе кратък звуков сигнал.
- Извадете кошниците. Оставете кошниците да изстинат напълно за 10 – 30 минути.

ЗАБЕЛЕЖКА: Всеки уред може да мирише на пластмаса от производствения процес. Това е нормално. Ако миризмата на пластмаса не намалее след пробно пускане, се свържете с отдела за обслужване на клиенти.

Внимавайте, когато обрьщате кошницата след готвене, тьй като горещите скари може да изпаднат и да създадат риск за безопасността.

## ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕЛИГЕНТНИЯ ФРИТЮРНИК С ГОРЕЩ ВЪЗДУХ #

### ГОТВЕНЕ

ЗАБЕЛЕЖКА: Не поставяйте нищо върху вашия фритюрник с горещ въздух. Това ще наруши въздушния поток и ще доведе до лоши резултати от готвенето с горещ въздух. [Фигура 4]

Фритюрникът с горещ въздух не е обикновен фритюрник. Не пълнете кошницата с олио, мазнина за пържене или каквато и да е течност.

Пазете се от горещата пара, когато изваждате кошницата от фритюрника с горещ въздух.

НАСТРОЙКИ НА ФУНКЦИЯТА ЗА ГОТВЕНЕ

Използването на функция за готвене е най-лесният начин за готвене с горещ въздух. Функциите за готвене са програмирани с идеалните време и температура за готвене на определени храни.

- За да персонализирате дадена функция:
  - Изберете функция и регулирайте времето и температурата с помощта на бутоните и .
  - За да запишете новите настройки, натиснете и задръжте бутона на функцията за готвене за 3 секунди, докато от фритюрника с горещ въздух се чуе един кратък звуков сигнал.
- За да нулирате всички функции
  - Натиснете и задръжте ZONE 1 (ЗОНА 1) и ZONE 2 (ЗОНА 2) едновременно за 3 секунди, докато от фритюрника с горещ въздух се чуе един кратък звуков сигнал.

ЗАБЕЛЕЖКА: За да увеличите или намалите бързо времето или температурата натиснете и задръжте бутоните или .

**AIR FRY (ПЪРЖЕНЕ С ГОРЕЩ ВЪЗДУХ):** готви се при висока температура и максимален въздушен поток, за да бъде храната хрупкава, например за пържени картофи и пилешки крилца.

**ROAST (ЗАПИЧАНЕ):** чудесна функция за месо и птици. Храната ще бъде крехка и сочна отвътре и добре запечена отвън.

**GRILL (ГРИЛ):** за готвене на тънки парчета месо (например бекон), птици, риба, колбаси и зеленчуци.

**BAKE (ПЕЧЕНЕ):** за равномерно изпичане на кексове, мъфини и сладкарски изделия.

**REHEAT (ПРИТОПЛЯНЕ):** за деликатно затопляне на останала храна, придавайки и хрупкав вид.

**DRY (СУШЕНЕ) (дехидратиране):** за сушене на храна на постоянна ниска температура. Чудесна функция за плодов или зеленчуков чипс.

**PROOF (ВТАСВАНЕ):** за прецизно поддържане на ниски температури за втасване на хляб, питки, пица, тесто, както и за подквасване на кисело мляко.

## ИЗПОЛЗВАНЕ НА СКАРАТА ЗА ПЕЧЕНЕ

Скарата за печене се използва в кошницата на Зона 2 (долна), за да се готви на 3 нива (вижте стр. 11). Скарата за печене е идеална за храни, които се нуждаят от допълнителна хрупкавост, като например нишестени и месни храни.

ЗАБЕЛЕЖКА: Скарата за печене е предназначена само за готвене на две нива в Зона 2. Не се опитвайте да готвите със скарата за печене в Зона 1, тъй като кошницата е твърде плитка.

При готвене винаги се уверявайте, че скарата за печене е правилно поставена и е на дъното на кошницата в Зона 2. [Фигура 5]

Храната върху скарата за печене ще се сготви по-бързо, отколкото храната, която е поставена директно върху решетъчната чиния.

За да сготвите два зеленчука наведнъж, първо сгответе по-плътните зеленчуци, а след това сложете по-крехките.

ВНИМАНИЕ: Скарата за печене става гореща след готвенето. Използвайте готварски ръкавици или ръкохватки със силиконово покритие, за да я извадите от кошницата.

## ГОТВЕНЕ С ЕДНА КОШНИЦА

Кошницата за Зона 1 е идеална за по-малки порции, нишестени и месни храни, които се нуждаят от допълнително хрупкава коричка.

Кошницата за Зона 2, оборудвана с горни и долни нагревателни елементи, е идеална за по-големи продукти, печене, зеленчуци, нишестени храни и по-големи парчета месни храни.

1. Поставете решетъчните чинии в кошниците. Решетъчната чиния позволява излишната мазнина да се стича на дъното на кошницата.

2. Натиснете . Натиснете ZONE 1 (ЗОНА 1) или ZONE 2 (ЗОНА 2), За да изберете кошница.

3. Изберете функция за готвене.

ЗАБЕЛЕЖКА: Функциите за готвене са програмирани с идеалните време и температура за готвене на определени храни.

4. По желание можете да регулирате температурата и времето с помощта на бутоните и . Можете да правите това по време на готвенето.

ЗАБЕЛЕЖКА: За да увеличите или намалите бързо времето или температурата, натиснете и задръжте бутоните или

5. Натиснете за стартиране на готвенето.

6. Когато завърши, фритюрникът с горещ въздух ще издаде звуков сигнал 3 пъти. На дисплея ще се покаже

съобщение End (Край).

7. Извадете кошницата от фритюрника с горещ въздух, като се пазите от горещата пара. Използвайте щипка или термоустойчиви прибори, за да извадите храната от кошницата.

- Уверете се, че кошницата е поставена на равна повърхност.
- Внимавайте с горещото олио или мазнина, които са се събрали в кошницата. За да избегнете пръски, отцедете мазнината, преди да смените кошницата. [Фигура 6]

ВНИМАНИЕ: Горещата скара за хрупкаво запичане може да изпадне, когато обръщате кошницата.

8. Изчакайте да изстине преди почистването.

## ОТМЯНА НА ИЗБОРА НА ДАДЕНА ЗОНА

- Натиснете и задръжте ZONE 1 (ЗОНА 1) или ZONE 2 (ЗОНА 2) за 3 секунди, за да отмените избора на кошницата.
- Натиснете ZONE 1 (ЗОНА 1) или ZONE 2 (ЗОНА 2), за да изберете другата кошница.

## ГОТВЕНЕ С ДВЕ КОШНИЦИ

Използвайте и двете кошници на фритюрника с горещ въздух, за да готвите едновременно различни храни. Кошниците на Зона 1 и Зона 2 могат да се управляват независимо една от друга.

1. Поставете решетъчните чинии в кошниците. Скарата позволява излишната мазнина да се стича на дъното на кошницата.

2. Натиснете . Натиснете ZONE 1 (ЗОНА 1), за да изберете горната кошница.

ЗАБЕЛЕЖКА: Функциите за готвене са програмирани с идеалните време и температура за готвене на определени храни.

3. Изберете функция за готвене.

4. По желание можете да регулирате температурата и времето с помощта на бутоните и . Можете да правите това по време на готвенето.

5. След това Натиснете ZONE 2 (ЗОНА 2), за да изберете долната кошница.

6. Изберете функция за готвене и регулирайте температурата и времето, ако се налага.

ЗАБЕЛЕЖКА: За да поставите готвенето на пауза, първо изберете кошница, като Натиснете ZONE 1 (ЗОНА 1) или ZONE 2 (ЗОНА 2), след което натиснете .

7. Натиснете за стартиране на готвене в двете кошници.

8. Когато завърши, фритюрникът с горещ въздух ще издаде звуков сигнал 3 пъти. На дисплея ще се покаже съобщение End (Край).

9. Извадете кошницата от фритюрника с горещ въздух, като се пазите от горещата пара. Използвайте щипка или термоустойчиви прибори, за да извадите храната от кошницата.

a. Уверете се, че кошницата е поставена на равна повърхност.

b. Внимавайте с горещото олио или мазнина, които са се събрали в кошницата. За да избегнете пръски, отцедете мазнината, преди да смените кошницата. [Фигура 7]

ВНИМАНИЕ: Горещата скара за хрупкаво запичане може да изпадне, когато обръщате кошницата.

10. Изчакайте да изстине преди почистването.

## ГОТВЕНЕ С ЕДНАКВИ НАСТРОЙКИ

Функцията Match (Еднакво) дублира настройките в целия фритюрник с горещ въздух, така че в кошниците на Зона 1 и Зона 2 да се готви с еднакво време и температура. Това ви позволява да готвите големи количества наведнъж.

1. Натиснете , след това натиснете MATCH (ЕДНАКВО).

2. Изберете функция за готвене.

3. По желание можете да регулирате времето и температурата с помощта на бутоните и .

4. Натиснете за стартиране на готвене с горещ въздух и в двете кошници.

> ЗАБЕЛЕЖКА: Ако в едната или и в двете кошници вече се готви, функцията Match (Еднакво) няма да работи.

## СИНХРОНИЗИРАНЕ

Функцията Sync (Синхронизиране) автоматично синхронизира и двете кошници, за да може готвенето да завърши по едно и също време.

1. Натиснете , след което натиснете ZONE 1 (ЗОНА 1), За да изберете горната кошница.

2. Изберете функция за готвене.

3. По желание можете да регулирате температурата и времето.

4. Натиснете ZONE 2 (ЗОНА 2), за да изберете долната кошница. Изберете функция за готвене и коригирайте настройките, ако се налага.

5. Натиснете SYNC (СИНХРОНИЗИРАНЕ).

6. Натиснете за стартиране на готвенето. На дисплея за кошницата с по-кратко време за готвене ще се покаже Hold (Задържане).

7. Когато времената за готвене в двете кошници съвпаднат (оставащото време е еднакво), от фритюрника с горещ въздух ще се чуе кратък звуков сигнал и готвенето в другата кошница ще започне автоматично.

8. Готвенето в двете кошници ще приключи едновременно.

**За да отмените готвенето в дадена зона преждевременно:**

- Натиснете и задръжте ZONE 1 (ЗОНА 1) или ZONE 2 (ЗОНА 2) за 3 секунди, за да отмените готвенето в тази зона.

**За да отмените готвенето и в двете зони преждевременно:**

- Натиснете и задръжте за 3 секунди.

## ГОТВЕНЕ НА 3 НИВА

Пригответе цялостно ястие, като гответе храна в Зона 1 и използвате скарата за печене в Зона 2, за да оформите две нива за готвене в долната кошница. Зона 1 и горното ниво на Зона 2 осигуряват изключително хрупкави резултати, което ги прави идеални за запичане на месни храни, докато долното ниво на Зона 2 е перфектно за храни, които не се нуждаят от толкова хрупкава коричка, например зеленчуци. [Фигура 8]

ЗАБЕЛЕЖКА: Скарата за печене е предназначена само за готвене на две нива в Зона 2. Не се опитвайте да готвите със скарата за печене в Зона 1, тъй като кошницата е твърде плитка.

1. Уверете се, че решетъчните чинии са в кошниците.

2. Поставете зеленчук или нишестена храна върху решетъчната чиния в кошницата на Зона 2.

3. Поставете скарата за печене върху решетъчната чиния на Зона 2, след което добавете подправени месни продукти или нишестени храни върху скарата за печене.

4. Поставете допълнителни месни или нишестени храни в кошницата на Зона 1.

5. Натиснете ZONE 1 (ЗОНА 1), изберете функция за готвене и регулирайте времето и температурата, ако се налага, с помощта на бутоните и .

6. Натиснете ZONE 2 (ЗОНА 2), изберете функция за готвене и регулирайте Времето и температурата, ако се налага, с помощта на бутоните и .

7. Натиснете SYNC (СИНХРОНИЗИРАНЕ), след което натиснете за стартиране на готвенето.

ЗАБЕЛЕЖКА: Храната върху скарата за печене ще се сготви по-бързо, отколкото храната, която е поставена директно върху решетъчната чиния.

За да сготвите два зеленчука наведнъж, първо сгответе по-плътните зеленчуци, а след това сложете по-крехките. За най-добри резултати ви препоръчваме да не готвите прясна и замразена храна в една и съща кошница.

Обръщането на месните храни по средата на готвенето помага за равномерното им приготвяне и запичане.

Накиснете скарата за печене в сапунена вода, за да отстраните упоритите мазнини и остатъци.

ВНИМАНИЕ: Скарата за печене става гореща след готвенето. Използвайте готварски ръкавици или ръкохватки със силиконово покритие, за да я извадите от кошницата.

# НАСОКИ ЗА ГОТВЕНЕ #

## ПРЕПЪЛВАНЕ

- Ако кошницата е препълнена, храната се готви неравномерно.
- Не препълвайте с храна. Големите количества храна може да докоснат нагревателните елементи и да създадат опасност от пожар.

## ИЗПОЛЗВАНЕ НА МАЗНИНА

- Добавянето на малко олио към вашата храна ще я направи по-хрупкава. Използвайте не повече от 30 ml/2 супени лъжици мазнина. Маслените спрейове са отлични за равномерно нанасяне на малки количества олио върху всички хранителни продукти.
- Не използвайте спрейове за готвене, съдържащи пропеланти. Пропелантите могат да повредят незалепващото покритие на кошницата на фритюрника с горещ въздух.

## СЪВЕТИ ЗА ХРАНАТА

- За най-добри резултати разклащайте или разбъркващайте често храната. Препоръчваме ви да разклащате или разбъркват храната с помощта на щипка поне 3 пъти по време на готвене.
- Когато приготвяте месни продукти, не забравяйте да поставите скарата в кошницата на Зона 1, за да получите изключително хрупкава коричка.

## ЦЯЛО ПИЛЕ

- Препоръчваме ви да използвате скара, за да не се докосва долната част на пилето до мазнината и олиото, които капят по време на готвене.
- По време на готвенето обръщайте пилето с помощта на щипка. Вкарайте единия накрайник на щипката в пилето, за да го хванете добре, преди да го обърнете. [Фигура 9]

## ПРЕВКЛЮЧВАНЕ НА ЕДИНИЦИТЕ

**ЗА ТЕМПЕРАТУРА**

- Натиснете и задръжте TEMP (ТЕМПЕРАТУРА) и едновременно за 3 секунди.
- От фритюрника с горещ въздух ще се чуе един кратък звуков сигнал и единицата за температура ще се промени от Целзий на Фаренхайт. Повторете за връщане обратно на Целзий.

## ПОСТАВЯНЕ НА ПАУЗА

- Натиснете , За да поставите на пауза готвенето в двете или само в едната кошница. За да поставите на пауза едната кошница по време на готвене в две кошници, изберете кошницата, която искате да поставите на пауза, след което натиснете . Когато е поставен на пауза, фритюрникът с горещ въздух ще спре да загрява, а иконата ще мига.
- Натиснете за възобновяване на готвенето.
- След 10 минути липса на активност фритюрникът с горещ въздух ще се изключи.
- Това ви позволява да поставите на пауза функцията за готвене, без да изваждате кошницата от фритюрника с горещ въздух.

## АВТОМАТИЧНО ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА ГОТВЕНЕТО

- Ако извадите кошницата, фритюрникът с горещ въздух автоматично ще постави готвенето на пауза.
- Когато върнете кошницата, фритюрникът ще възобнови автоматично готвенето с вашите предишни настройки.

## АВТОМАТИЧНО ИЗКЛЮЧВАНЕ

- Ако фритюрникът с горещ въздух няма активни функции за готвене, той ще изчисти всички настройки и ще се изключи след 10 минути липса на активност.

# ГРИЖА И ПОДДРЪЖКА #

> ЗАБЕЛЕЖКА: Винаги почиствайте кошниците и решетъчните чинии на фритюрника с горещ въздух след всяка употреба.
>
> Покриването на кошниците с фолио (с изключение на скарите) може да улесни почистването.

1. Изключете фритюрника с горещ въздух и извадете щепсела от контакта. Изчакайте да изстине напълно преди почистването. Извадете кошниците, за да се охладят по-бързо.

2. Ако е необходимо, избършете с влажна кърпа външната страна на фритюрника с горещ въздух.

3. Кошниците и решетъчните чинии могат да се мият в съдомиялна машина. Можете също да миете кошниците и решетъчните чинии с гореща сапунена вода и неабразивна гъба. Накиснете ги, ако е необходимо.

> ЗАБЕЛЕЖКА: Избягвайте използването на метални прибори и абразивни почистващи материали.

4. За упорита мазнина:

- В малка купа смесете 30 д/2 супени лъжици сода бикарбонат и 15 ml/1 супена лъжица вода, за да се получи паста, която може да се нанася.
- Използвайте гъба за нанасяне на пастата върху кошницата и решетъчната чиния и търкайте. Оставете кошницата и решетъчната чиния да престоят 15 минути, преди да ги изплакнете.
- Измийте кошниците и решетъчните чинии със сапун и вода преди употреба.

5. Почистете вътрешността на фритюрника с горещ въздух с леко навлажнена неабразивна гъба или кърпа. Не потапяйте във вода. Ако е необходимо, почистете нагревателните елементи, за да отстраните остатъците от храна. [Фигура 10]

6. Изсушавайте преди употреба.

> ЗАБЕЛЕЖКА: Преди да включите фритюрника с горещ въздух, се уверете, че нагревателните елементи са напълно сухи.

# ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ #

| Проблем | Възможно решение |
|---|---|
| От фритюрника с горещ Въздух се чува щракащ звук по време на готвене. | Това е нормално. Фритюрникът с горещ въздух работи, за да поддържа зададената температура. |
| Фритюрникът не се включва | Уверете се, че щепселът на уреда е включен в контакта |
| | Уверете се, че кошницата е правилно сложена в уреда и ако не е я притиснете плътно. |
| Храната не е напълно сготвена | Поставяйте по-малко хранителни продукти в кошницата. Ако кошницата е препълнена, храната няма да се сготви добре. |
| | Увеличете времето или температурата на готвене. |
| Храната е сготвена неравномерно | Хранителните продукти, поставени един върху друг или близо един до друг, трябва да се разклащат или обръщат по време на готвене (Вижте „Съвети за храната“). |
| Храната не е хрупкава след готвене с горещ въздух | Напръскването или намазването на храната с малко мазнина може да подобри хрупкавостта (вижте „Насоки за готвене“). |
| Кошницата не е пъхната надеждно в уреда | |

| | |
|---|---|
| | Проверете дали кошницата не е препълнена с храна. |
| | Уверете се, че решетъчните чинии са надеждно поставени в скарите. |
| От фритюрника излиза бял дим или пара | Възможно е от фритюрника с горещ въздух да се отделя бял дим или пара, когато го използвате за първи път или по време на готвене. Това е нормално. |
| | Уверете се, че кошницата и вътрешността на фритюрника с горещ въздух са почистени добре и не са мазни. |
| | Готвенето на мазни храни ще доведе до събиране на мазнина под скарите. То ще доведе до образуването на бял дим, а кошницата може да е по-гореща от обикновено. Това е нормално и не трябва да влияе на готвенето. Работете с кошницата внимателно. |
| От фритюрника с горещ въздух излиза тъмен дим. | Веднага изключете уреда от контакта. Тъмният дим означава, че храната гори или има проблем във веригата. Изчакайте димът да се разнесе, преди да извадите кошницата. Ако причината не е изгоряла храна, се свържете с отдела за Обслужване на клиенти. |
| Фритюрникът с горещ въздух мирише на пластмаса. | Всеки уред може да мирише на пластмаса от производствения процес. Това е нормално. Следвайте инструкциите от „Пробно пускане“, за да премахнете миризмата на пластмаса. Ако все още има миризма на пластмаса, се свържете с отдела за Обслужване на клиенти |
| На дисплея се показва код за грешка E01. | Има отворена верига в горния температурен датчик на Зона 1. Свържете се с отдела за Обслужване на клиенти. |
| На дисплея се показва код за грешка E02. | Има късо съединение в горния температурен датчик на Зона 1. Свържете се с отдела за Обслужване на клиенти. |
| На дисплея се показва код за грешка E03. | В Зона 1 се е активирала защитата от прегряване на фритюрника с горещ въздух. Изключете фритюрника с горещ въздух от електрозахранването и го оставете да изстине напълно. Ако на дисплея продължава да се показва E03, се свържете с отдела за Обслужване на клиенти. |
| На дисплея се показва код за грешка E12. | Има грешка в горния мотор. Свържете се с отдела за Обслужване на клиенти. |
| На дисплея се показва код за грешка E24. | Има отворена верига в горния температурен датчик на Зона 2. Свържете се с отдела за Обслужване на клиенти. |
| На дисплея се показва код за грешка E25. | Има късо съединение в горния температурен датчик на Зона 2. Свържете се с отдела за Обслужване на клиенти. |
| На дисплея се показва код за грешка E26. | Има отворена верига в долния температурен датчик на Зона 2. Свържете се с отдела за Обслужване на клиенти. |
| На дисплея се показва код за грешка E27. | Има късо съединение в долния температурен датчик на Зона 2. Свържете се с отдела за Обслужване на клиенти. |
| На дисплея се показва код за грешка E28. | В Зона 2 се е активирала защитата от прегряване на фритюрника с горещ въздух. Изключете фритюрника с горещ въздух от |

| | |
|---|---|
| | електрозахранването и го оставете да изстине напълно. Ако на дисплея продължава да се показва E28, се свържете с отдела за Обслужване на клиенти. |
| На дисплея се показва код за грешка E30. | Има грешка в долния мотор. Свържете се с отдела за Обслужване на клиенти. |

Ако проблемът не е посочен в списъка, се свържете с отдела за Обслужване на клиенти.

# ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ #

Ако имате Въпроси или притеснения относно вашия нов продукт, се свържете с екипа на нашия отдел за обслужване на клиенти.

Имейл:

support.europe@cosori.com

* Преди да се свържете с отдела за обслужване на клиенти, подгответе фактурата и идентификационния номер на поръчката си.

# ТЪРГОВСКИ МАРКИ #

Google, Android u Google Play са търговски марки на Google LLC.

App Store“ е търговска марка на Apple Inc.

Wi-Fi® е регистрирана търговска марка На Wi-Fi Alliance®,

iOS е регистрирана търговска марка на Cisco Systems, Inc. u/или свързани дружества в САЩ и определени други държави.

Словната марка Bluetooth® и логата са регистрирани търговски марки, притежавани от Bluetooth SIG, Inc. u всяко използване на тези марки от Arovast Corporation е по лиценз. Всички други търговски марки и търговски имена са притежание на съответните им собственици.