Фритюрник с горещ въздух Cosori Dual Blaze TwinFry Compact, CAF-TF801

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПАКЕТА

1 × Фритюрник с горещ въздух Dual Blaze TwinFry™ с обем 8,6 литра
2 × Скара за печене
1 × Разделител за кошницата
1 × Кратко ръководство за стартиране
1 × Книга с рецепти
1 × Ръководство за употреба

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Модел	CAF-TF801-CEUR
Захранване	AC 220-240V, 50/60Hz
Номинална мощност	2,700W
Капацитет	8.6 L
Диапазон на температурата	35-240°C
Времеви диапазон	1 мин. – 4 ч.
Размери (включително дръжката)	33,9 Д x 48,2 Ш x 28,1 В см
Консумация на електроенергия в изключен режим	≤ 0.3 W
Тегло	8 кг

ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Спазвайте основните предпазни мерки за безопасност, когато използвате фритюрника. Прочетете всички инструкции.

КЛЮЧОВИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Не докосвайте горещи повърхности. Използвайте дръжката.
- Бъдете внимателни, когато обръщате кошницата след готвене, тъй като горещите скари могат да изпаднат и да създадат опасност.
- Поставете скарата здраво в кошницата, за да намалите риска от изпадане.
- Не запушвайте вентилационните отвори. През тях излиза гореща пара. Дръжте ръцете и лицето си на разстояние от отворите.
- Винаги използвайте щипки, за да изваждате внимателно горещата храна.

ОБЩА БЕЗОПАСНОСТ

- За да се предпазите от токов удар, не потапяйте корпуса на фритюрника, кабела или щепсела във вода или други течности.
- Необходимо е внимателно наблюдение, когато който и да е уред се използва от или в близост до деца. Изключвайте от контакта, когато не го използвате и преди почистване. Оставете да изстине, преди да поставите или свалите части.

- Не работете с уред с повреден кабел или щепсел, или след като уредът не функционира или е бил повреден по някакъв начин. Върнете уреда в най-близкия оторизиран сервиз за преглед, ремонт или настройка. Свържете се с отдела за обслужване на клиенти.
- Не използвайте своя фритюрник, ако е повреден, не работи или ако кабелът или щепселът е повреден. Свържете се с отдела за обслужване на клиенти.
- Използването на допълнителни приставки не се препоръчва от Cosori и може да причини наранявания.
- Не използвайте на открито.
- Не поставяйте фритюрника или която и да е част от него върху печка, близо до газови или електрически котлони или в загрята фурна.
- Бъдете изключително внимателни, когато изваждате кошницата и скарите или изхвърляте гореща мазнина.
- Винаги поставяйте скарите или кошницата върху топлоустойчива повърхност след като го извадите от фритюрника.
- Не почиствайте с метални гъби. Металните фрагменти могат да се отчупят от почистващата подложка и да докоснат електрически части, създавайки риск от токов удар.
- Не поставяйте нищо върху вашия фритюрник. Не съхранявайте нищо във вашия фритюрник.
- Този фритюрник може да се използва както от деца над 8 години лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и знания, ако са под наблюдение или са били инструктирани относно използването на фритюрник по безопасен начин и разбират свързаните с това опасности. Почистването и потребителската поддръжка не трябва да се извършват от деца без надзор.
- Не позволявайте на деца да почистват или извършват поддръжка на фритюрника, освен ако не са на възраст над 8 години и са под наблюдение.
- Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че няма да си играят с фритюрника.
- Този фритюрник не е предназначен да се управлява с помощта на външен таймер или отделна система за дистанционно управление.
- За да изключите, завъртете който и да е контрол на „изключено“, след което извадете щепсела от контакта.
- Не използвайте фритюрника за нищо друго освен предназначението му.
- Всяко обслужване трябва да се извършва от оторизиран сервизен представител, свържете се с отдела за обслужване на клиенти.
- За инструкции относно почистването на аксесоарите вижте Грижа и поддръжка.
- Уредът не е предназначен за търговска употреба, а само за домашна употреба.

ПРИ ПЪРЖЕНЕ С ГОРЕЩ ВЪЗДУХ

- Фритюрникът работи само с горещ въздух. Никога не пълнете кошницата с каквато и да е мазнина.
- Никога не използвайте своя фритюрник без кошницата поставена на място.
- Не поставяйте прекалено големи храни или метални прибори във вашия фритюрник, тъй като те могат да предизвикат пожар или риск от токов удар.
- Не препълвайте кошницата. Натрупаните количества храна може да докоснат нагревателните спирали и да причинят опасност от пожар.
- Не докосвайте аксесоарите (включително скарите) по време или веднага след пържене на въздух.
- Не поставяйте хартия, картон, неустойчива на топлина пластмаса или подобни материали във вашия фритюрник.
- Никога не поставяйте хартия за печене във фритюрника без храна отгоре. Циркулацията на въздуха може да накара хартията да се повдигне и да докосне нагревателните бобини.
- Ако облицовате кошницата с фолио, внимавайте то да не влиза в контакт с нагревателните елементи. Това може да причини прегряване и риск от пожар.
- Винаги използвайте безопасни за топлина съдове за съхранение. Бъдете изключително внимателни, ако използвате съдове, които не са метални или стъклени.
- За да намалите риска от пожар, дръжте фритюрника си далеч от запалими предмети (пердета, покривки и др.). Използвайте върху равна, стабилна, топлоустойчива повърхност, далеч от източници на топлина или течности.
- Незабавно изключете и извадете щепсела на вашия фритюрник, ако видите да излиза тъмен дим. Белият дим е

нормален, причинен от нагряване на мазнина или пръски от храна, но тъмният дим означава, че храната гори или има проблем по веригата. Изчакайте димът да се разсее, преди да издърпате кошницата. Ако причината не е загоряла храна, свържете се с отдела за обслужване на клиенти.

- За да изключите въздушния фритюрник, натиснете веднъж . Фритюрникът ще издаде звуков сигнал и всички бутони ще изгаснат.
- Не оставяйте вашия въздушен фритюрник без надзор, докато се използва.

ЗАХРАНВАНЕ И КАБЕЛ

- Изключете фритюрник, преди да извадите щепсела от контакта.
- За да изключите щепсела, хванете щепсела и го издърпайте от контакта. Никога не дърпайте от захранващия кабел.
- Не позволявайте захранващият кабел (или който и да е удължителен кабел) да виси над ръба на маса или плот или да докосва горещи повърхности.
- Отстранете и изхвърлете защитния капак, монтиран върху щепсела на фритюрника, за да предотвратите опасност от задавяне.
- Никога не използвайте контакт под плота, когато включвате вашия фритюрник.
- Вашият фритюрник има заземяващ щепсел с 3 щифта. Винаги включвайте в заземен електрически контакт. Не модифицирайте щепсела по никакъв начин.
- Вашият фритюрник трябва да се използва само с 220–240V, 50/60Hz електрически системи. Не включвайте в друг тип контакт.
- Дръжте фритюрника и неговия кабел далеч от обсега на деца под 8 години.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD. или оторизирани лица с нужната квалификация, за да избегнете опасност от електрически ток или пожар. Моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти.

УДЪЛЖИТЕЛНИ КАБЕЛИ

- Предлагат се по-дълги удължители, които могат да се използват, ако се внимава при използването им. Ако се използва по-дълъг удължителен кабел:
    - Маркираната електрическа мощност на удължителния кабел трябва да бъде поне толкова голяма, колкото електрическата мощност на фритюрника.
    - Кабелът трябва да бъде поставен така, че да не се спуска върху плота или масата, където може да бъде издърпан от деца или неволно спънат.
    - Ако уредът е от заземен тип, комплектът кабели или удължителният кабел трябва да бъде заземен тип 3-жилен кабел.

ВНИМАНИЕ: Всякакви други сервизни дейности трябва да се извършват от оторизиран сервизен представител.

ВНИМАНИЕ: Предметите, обозначени със следния символ, могат да достигнат високи температури и трябва да се борави с тях внимателно



ВНИМАНИЕ: Гореща повърхност.

Този символ означава, че продуктът не трябва да се изхвърля като битов отпадък и трябва да бъде предаден в подходящо съоръжение за събиране за рециклиране. Правилното изхвърляне и рециклиране помага за опазването на природните ресурси, човешкото здраве и околната среда.
За повече информация относно изхвърлянето и рециклирането на този продукт се свържете с местната община, службата за изхвърляне или магазина, от който сте закупили този продукт.



Този продукт е съвместим с RoHS.
Този продукт е в съответствие с Директива 2011/65/ЕС, Регламенти за ограничаване на употребата на определени опасни вещества в електрическо и електронно оборудване от 2012 г. и нейните изменения относно ограничаването на употребата на определени опасни вещества в електрическите
и електронно оборудване.

ЗАПОЗНАВАНЕ С ВАШИЯ ФРИТЮРНИК С ГОРЕЩ ВЪЗДУХ

ДИАГРАМА НА ФРИТЮРНИКА

A. Разделител на кошниците
B. Скари
C. Дръжка на кошницата
D. Кошница
E. Дръжки на корпуса
F. Захранващ кабе;
G. Контролен панел
H. Отвор за входящ въздух
I. Отвор за изходящ въздух

ДИАГРАМА НА ДИСПЛЕЯ

КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ

a. Функции за готвене
b. Увеличаване/Намаляване на температурата
c. Включване/Изключване
d. ЗОНА 1
e. Уеднаквяване на настройки на готвене (MATCH)
f. Готвен в голям зона (GRANDZONE)
g. Синхронизация
h. ЗОНА 2
i. Стартиране/Пауза
j. Увеличаване/Намаляване на времето
k. Температура
l. Време

СЪОБЩЕНИЯ НА ДИСПЛЕЯ

a. Готвене
b. В пауза
c. Кошницата е извадена
d. Готвенето приключи

ПРЕДИ ПЪРВА УПОТРЕБА

НАСТРОЙВАНЕ НА УРЕДА

- Отстранете всички опаковки от фритюрника с горещ въздух, включително всички временни стикери и найлонова обвивка.
- Поставете фритюрника върху стабилна, равна, топлоустойчива повърхност. Дръжте далече от места, които могат да бъдат повредени от горещ въздух или пара (като стени или шкафове).

> ЗАБЕЛЕЖКА: Оставете 13 см пространство зад и над фритюрника. Оставете достатъчно място пред фритюрника, за да можете да извадите кошницата. [Фигура 4]

- Измийте старателно кошницата, преградата за кошницата и скарите, като използвате съдомиялна машина или неабразивна гъба.
- Избършете вътрешната и външната част на фритюрника с леко влажна кърпа. Подсушете с кърпа.
- Поставете плътно скарите и разделителя в кошницата, след което поставете кошницата вътре във фритюрника. [Фигура 5]

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато поставяте скарите, ги накланяйте първо на едната страна, след това натиснете надолу от другата страна. Скарите могат да се поставят само по един начин в кошницата.

ТЕСТОВО ПУСКАНЕ

- Уверете се, че кошницата на фритюрника е празна, след което включете фритюрника в контакта.
- Докоснете ⏻ .
- Докоснете бутона на функцията за готвене в голяма зона (GRANDZONE). Дисплеят ще покаже “200°C” и “20 MIN”.
- Докоснете ВРЕМЕ , за да промените времето на 5 минути.
- Докоснете , за да започнете нагряването. Когато тестовото пускане приключи, фритюрникът ще издаде звуков сигнал.
- Извадете кошницата. Оставете кошницата да се охлади напълно за 10–30 минути.

ЗАБЕЛЕЖКА: Всеки фритюрник може да има миризма на пластмаса от производствения процес. Това е нормално. Ако миризмата на пластмаса не намалее след няколко тестови пускания, свържете се с отдела за обслужване на клиенти.

Бъдете внимателни, когато обръщате кошницата след готвене, тъй като горещите скари могат да изпаднат и да създадат опасност от нараняване.

СИЛИКОНОВИ СТОПЕРИ

- Всяка скара разполага с 4 силиконови стопера, изработени от безопасен за храна материал. Тези ограничители държат скарата монтирана към дъното на кошницата.
- Когато поставяте скари в кошницата ги наклонете, за да поставите първо едната страна, след което натиснете надолу от другата страна. Скарите могат да се поставят само по един начин в кошницата. [Фигура 6]

ЗАБЕЛЕЖКА: Неправилното натискане на скарите в кошницата може да причини повреда.

- Уверете се, че децата не си играят със силиконовите стопери и не ги поглъщат.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФРИТЮРНИКА С ГОРЕЩ ВЪЗДУХ

ПЪРЖЕНЕ С ГОРЕЩ ВЪЗДУХ

ЗАБЕЛЕЖКА: Не поставяйте нищо върху вашия фритюрник. Това ще наруши въздушния поток и ще доведе до лоши резултати при пържене на въздух. [Фигура 7]

Фритюрникът с горещ въздух не е стандартен фритюрник. Не пълнете кошницата с масло, мазнина за пържене или друга подобна течност.

Внимавайте с гореща пара, когато изваждате кошницата от фритюрника.

ТАБЛИЦА ЗА ГОТВЕНЕ

Функция	Температура по подразбиране	Време по подразбиране	Диапазон на температурата за готвене	Времеви диапазон	Горни нагревателни елементи	Долни нагревателни елементи
ПЪРЖЕНЕ С ГОРЕЩ ВЪЗДУХ	200°C	20 мин	120°- 205°C	1-60 мин		
ИЗПИЧАНЕ	190°°C	30 мин	120°-205°C	1-240 мин		
ПЕЧИВА	160°°C	25 мин	80°-205°C	1-240 мин		
ГРИЛ	240°C	10 мин	180°-240°C	1-60 мин		N/A
ПРЕТОПЛЯНЕ	165°°C	15 мин	35°-205C	1-60 мин		

Резултатите може да варират. За рецепти и вдъхновение за готвене вижте приложението VeSync.

ЗАБЕЛЕЖКА: Иконите на пламъка представляват топлина, а не действителна мощност за готвене.

Действителната температура на горните и долните нагревателни елементи може да варира. Температурният диапазон, показан на диаграмата, само грубо показва максималната температура, която всеки нагревателен елемент може да постигне

ГОТВЕНЕ В ГОЛЯМА ЗОНА (GRANDZONE)

- Поставете скарата в кошницата за готвене.

ЗАБЕЛЕЖКА: Скарите позволяват излишната мазнина да се отцеди на дъното на кошницата.

Когато поставяте скарите в кошницата, наклонете скарата, за да вкарате първо едната страна, след което натиснете другата страна.

Скарите може да не са необходими за някои рецепти, като например мъфини и хляб.

- Докоснете .
- Изберете голяма зона (GRANDZONE).
- Изберете функция за готвене.

ЗАБЕЛЕЖКА: Функциите за готвене са програмирани с идеалното време и температура за приготвяне на определени храни. Можете също така да настроите времето и температурата според вашите предпочитания.

- За да персонализирате времето (1 мин. – 48 ч.) и температурата (35° – 240°C), докоснете или за време и/или температура. Можете да направите това по всяко време по време на готвене. За да се върнете към настройките по подразбиране на функцията веднага след промяната им, докоснете отново бутона на функцията.
- Докоснете , за да започнете пърженето с горещ въздух.
- Фритюрникът ще издаде звуков сигнал, когато приключи, и на дисплея ще се покаже „Край“.
- Извадете кошницата от фритюрника, като внимавате за гореща пара.
  Използвайте щипки или термоустойчиви прибори, за да извадите храната от кошницата.
  - Уверете се, че кошницата е поставена върху равна повърхност.
  - Внимавайте за горещо олио или мазнина, събрани в кошницата. За да избегнете пръски, източете мазинната, преди да поставите кошницата обратно.
- Оставете уреда да изстине преди да започнете почистване.

ВНИМАНИЕ: Внимавайте, когато боравите с кошниците, защото скарите могат да изпаднат, което да създаде опасност от нараняване.

ГОТВЕНЕ В ЕДНА ЗОНА

- Поставете скарата в кошницата за готвене.

  ЗАБЕЛЕЖКА: Скарите позволяват излишната мазнина да се отцеди на дъното на кошницата.

  Когато поставяте скарите в кошницата, наклонете скарата, за да вкарате първо едната страна, след което натиснете другата страна.

  Скарите може да не са необходими за някои рецепти, като например мъфини и хляб.

- Докоснете ⏻ .
- Изберете голяма зона (GRANDZONE).
- Изберете функция за готвене.

  ЗАБЕЛЕЖКА: Функциите за готвене са програмирани с идеалното време и температура за приготвяне на определени храни. Можете също така да настроите времето и температурата според вашите предпочитания.

- По желание, регулирайте температурата и времето, като докоснете или .
- Докоснете , за да започнете пърженето с горещ въздух.
- Фритюрникът ще издаде звуков сигнал, когато приключи, и на дисплея ще се покаже „Край“.
- Извадете кошницата от фритюрника, като внимавате за гореща пара. Използвайте щипки или термоустойчиви прибори, за да извадите храната от кошницата.
  - Уверете се, че кошницата е поставена върху равна повърхност.
  - Внимавайте за горещо олио или мазнина, събрани в кошницата. За да избегнете пръски, източете

мазинната, преди да поставите кошницата обратно.

- Оставете уреда да изстине преди да започнете почистване.

ВНИМАНИЕ: Внимавайте, когато боравите с кошниците, защото скарите могат да изпаднат, което да създаде опасност от нараняване.

ГОТВЕНЕ В ДВЕ ЗОНИ

Гответе, като използвате две зони, за да приготвите различни ястия едновременно. ЗОНА 1 и ЗОНА 2 могат да се управляват независимо една от друга.

- Поставете скарите и разделителя в кошницата за готвене.

ЗАБЕЛЕЖКА: Скарите позволяват излишната мазнина да се отцеди на дъното на кошницата.

Когато поставяте скарите в кошницата, наклонете скарата, за да вкарате първо едната страна, след което натиснете другата страна.

Скарите може да не са необходими за някои рецепти, като например мъфини и хляб.

- Докоснете ⏻ .
- Изберете ЗОНА 1.
- Изберете функция за готвене.

ЗАБЕЛЕЖКА: Функциите за готвене са програмирани с идеалното време и температура за приготвяне на определени храни. Можете също така да настроите времето и температурата според вашите предпочитания.

- За да персонализирате времето (1 мин. – 48 ч.) и температурата (35° – 240°C), докоснете или за време и/или температура. Можете да направите това по всяко време по време на готвене. За да се върнете към настройките по подразбиране на функцията веднага след промяната им, докоснете отново бутона на функцията.
- Изберете ЗОНА 2 и повторете стъпки 4 и 5.
- Докоснете , за да започнете пърженето с горещ въздух.
- Фритюрникът ще издаде звуков сигнал, когато приключи, и на дисплея ще се покаже „Край“.
- Извадете кошницата от фритюрника, като внимавате за гореща пара. Използвайте щипки или термоустойчиви прибори, за да извадите храната от кошницата.
  - Уверете се, че кошницата е поставена върху равна повърхност.
  - Внимавайте за горещо олио или мазнина, събрани в кошницата. За да избегнете пръски, източете мазинната, преди да поставите кошницата обратно.
- Оставете уреда да изстине преди да започнете почистване.

ВНИМАНИЕ: Внимавайте, когато боравите с кошниците, защото скарите могат да изпаднат, което да създаде опасност от нараняване.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако прецените, че храната в някоя от зоните е готова преди изтичането на времето за

готвене, можете да спрете временно работата на зоната, като я изберете и натиснете .

ПОСТАВЯНЕ ГОТВЕНЕТО НА ПАУЗА

Приготвянето на храната автоматично ще се прекъсне, когато кошницата бъде извадена. Поставете кошницата обратно, за да продължите приготвянето.

Ако желаете, докоснете , за да прекъснете приготвянето и на двете зони. Докоснете отново , за да продължите приготвянето.

ПОСТАВЯНЕ ГОТВЕНЕТО НА ПАУЗА В ЕДНА ЗОНА ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ И НА ДВЕТЕ

- Изберете зоната, която искате да спрете временно.
- Натиснете , за да спрете временно готвенето.
- За да възобновите работата на спряната зона, натиснете отново .

ЗАБЕЛЕЖКА: Можете да променяте настройките (функция за готвене, време и температура), когато зоната е в режим на пауза.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ГОТВЕНЕТО В ЕДНА ЗОНА ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ И НА ДВЕТЕ ЗОНИ

Ако прецените, че храната в някоя от зоните е готова преди изтичането на времето за готвене, можете да спрете работата на тази зона. Натиснете и задръжте бутона на съответната зона за 3 секунди.

СИНХРОНИЗИРАНЕ НА ГОТВЕНЕТО

Настройте зоните така, че готвенето да приключи едновременно, дори когато те използват различни функции, време за готвене и температури.

- Поставете скарите и разделителя в кошницата за готвене.

ЗАБЕЛЕЖКА: Скарите позволяват излишната мазнина да се отцеди на дъното на кошницата.

Когато поставяте скарите в кошницата, наклонете скарата, за да вкарате първо едната страна, след което натиснете другата страна.

Скарите може да не са необходими за някои рецепти, като например мъфини и хляб.

- Докоснете .
- Изберете ЗОНА 1. Изберете функция за готвене, след което променете температурата и/или времето чрез докосване на или .
- Изберете ЗОНА 2. Изберете функция за готвене, след което променете температурата и/или времето чрез докосване на или .
- Натиснете „Синхронизиране“.
- Натиснете . Зоната с най-дългото време за готвене ще започне да работи. На другата зона ще се появи надпис „Hold“. Уредът ще издаде звуков сигнал и ще включи втората зона, когато и на двете зони остане едно и също време.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако прецените, че храната в някоя от зоните е готова преди изтичането на времето за готвене, можете да спрете тази зона. Натиснете и задръжте бутона на съответната зона за 3 секунди

- Фритюрникът ще издаде звуков сигнал, когато приключи, и на дисплея ще се покаже „Край“.
- Извадете кошницата от фритюрника, като внимавате за гореща пара. Използвайте щипки или термоустойчиви прибори, за да извадите храната от кошницата.
  - Уверете се, че кошницата е поставена върху равна повърхност.
  - Внимавайте за горещо олио или мазнина, събрани в кошницата. За да избегнете пръски, източете мазинната, преди да поставите кошницата обратно.
- Оставете да се охлади преди почистване.

ВНИМАНИЕ: Внимавайте, когато боравите с кошниците, защото скарите могат да изпаднат, което да създаде опасност от нараняване.

ГОТВЕНЕ С УЕДНАКВЕНИ НАСТРОЙКИ

Уеднаквете настройките в ЗОНА 1 и ЗОНА 2, за да готвите със същата функция, температура и време. Това ви позволява да готвите големи количества едновременно или различни храни, използвайки едни и същи настройки.

- Поставете скарите и разделителя в кошницата за готвене.

ЗАБЕЛЕЖКА: Скарите позволяват излишната мазнина да се отцеди на дъното на кошницата.

Когато поставяте скарите в кошницата, наклонете скарата, за да вкарате първо едната страна, след което натиснете другата страна.

Скарите може да не са необходими за някои рецепти, като например мъфини и хляб.

- Докоснете ⏻ .
- Изберете ЗОНА 1. Изберете функция за готвене, след което променете температурата и/или времето чрез докосване на или .
- Изберете ЗОНА 2. Изберете функция за готвене, след което променете температурата и/или времето чрез докосване на или .
- Докоснете бутона за уеднакяване на настройките (MATCH), за да копирате настройките от ЗОНА 1 в ЗОНА 2.
- Натиснете , за да започнете готвене и в двете зони.
- Фритюрникът ще издаде звуков сигнал, когато приключи, и на дисплея ще се покаже „Край“.
- Извадете кошницата от фритюрника, като внимавате за гореща пара. Използвайте щипки или термоустойчиви прибори, за да извадите храната от кошницата.
  - Уверете се, че кошницата е поставена върху равна повърхност.
  - Внимавайте за горещо олио или мазнина, събрани в кошницата. За да избегнете пръски, източете мазинната, преди да поставите кошницата обратно.
- Оставете да се охлади преди почистване.

ВНИМАНИЕ: Внимавайте, когато боравите с кошниците, защото скарите могат да изпаднат, което да създаде опасност от нараняване.

СЪВЕТИ ЗА ГОТВЕНЕ

ПРЕПЪЛВАНЕ

- Ако кошницата е препълнена, храната ще се сготви неравномерно.

> ВНИМАНИЕ: Не пълнете с храна. Прекалено големи количества храна могат да докоснат нагревателните елементи и да причинят опасност от пожар.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА МАЗНИНА

- Добавянето на малко количество масло към храната ще я направи по-хрупкава. Използвайте не повече от 30 мл/2 американски супени лъжици масло.
- Спреевете с масло са отлични за равномерно нанасяне на малки количества масло върху всички хранителни продукти.
- Не използвайте спрейове за готвене с пропеленти. Пропелентите могат да повредят незалепващото покритие на кошницата.

СЪВЕТИ ЗА ХРАНА

- Можете да пържите на въздух всякакви замразени храни или продукти, които могат да се пекат във фурна.
- За да направите кексове, пайове или всяка храна с пълнеж или тесто, поставете храната в термоустойчив съд, преди да я поставите в кошницата.
- Пърженето на въздух на храни с високо съдържание на мазнини ще доведе до събиране на мазнини под тавичката за хрупкави зеленчуци. За да избегнете излишен дим по време на готвене, излейте капките от мазнина след готвене.
- Храните, мариновани в течност, създават пръски и излишен дим. Подсушете тези храни, преди да ги пържите на въздух.

ПЪРЖЕНИ КАРТОФИ

- Добавете 8—15 мл олио за хрупкавост.
- Когато приготвяте пържени картофи от сурови картофи, накиснете неварените картофи във вода за 15 минути, за да отстраните нишестето преди пържене. Подсушете с кърпа, преди да добавите олио.
- Нарежете неварените картофи на по-малки парчета за по-хрупкави резултати. Опитайте да нарежете картофите на ленти с размери 0,6 на 7,6 см.

> ЗАБЕЛЕЖКА: За още съвети и рецепти посетете приложението VeSync и уебсайта на Cosori.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ

НАСТРОЙКИ НА ФУНКЦИИТЕ ЗА ГОТВЕНЕ

Използването на функция за готвене е най-лесният начин за пържене с горещ въздух. Функциите за готвене са програмирани с идеално време и температура за готвене на определени храни.

- За да персонализирате функция:
  - Изберете функция и регулирайте времето и/или температурата.
  - Натиснете и задръжте бутона на функцията, докато фритюрникът издаде веднъж звуков сигнал.
- За да нулирате функция:
  - Без да правите промени, натиснете и задръжте бутона на функцията и бутона за готвене в голяма зона (GRANDZONE) едновременно за 3 секунди, докато фритюрникът издаде веднъж звуков сигнал.

- За да нулирате всички функции:
    - Натиснете и задръжте ЗОНА 1 и ЗОНА 2 едновременно за 3 секунди, докато фритюрникът издаде веднъж звуков сигнал.

ЗАБЕЛЕЖКА: За бързо увеличаване или намаляване на времето или температурата, натиснете и задръжте или .

ПРЕВКЛЮЧВАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРНИ ЕДИНИЦИ

- Натиснете и задръжте TEMP и за 3 секунди.
- Температурната единица ще се промени от Целзий на Фаренхайт.
- Повторете, за да се върнете към Целзий.

ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ЗВУКА

- Натиснете и задръжте TEMP и TIME едновременно за 3 секунди, докато фритюрникът издаде веднъж звуков сигнал.
- Повторете, за да включите отново звука.

ПАУЗА

- Докоснете , за да поставите готвенето на пауза. Фритюрникът ще спре да се нагрява и ще мига, докато не докоснете отново , за да възобновите готвенето.
- След 30 минути неактивност, фритюрникът ще се изключи.
- Тази функция ви позволява да поставите готвенето на пауза, без да изваждате кошницата от фритюрника.

АВТОМАТИЧНО ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА ГОТВЕНЕТО

- Ако извадите кошницата, фритюрникът автоматично ще спре готвенето.
- Когато върнете кошницата, фритюрникът автоматично ще възобнови готвенето въз основа на предишните ви настройки.

АВТОМАТИЧНО ИЗКЛЮЧВАНЕ

- Ако фритюрникът няма активни функции, той ще изчисти всички настройки и ще се изключи след 9 минути бездействие.

Ако следните режими останат неактивни за съответния период от време, фритюрникът ще се изключи.		
Устройството е включено	Всички функции за готвене са завършени	Предварително загряване или пауза
9 мин	9 мин	9 мин

ГРИЖА И ПОДДРЪЖКА

ЗАБЕЛЕЖКА: Винаги почиствайте кошницата на фритюрника с горещ въздух и скарата след всяка употреба.

Покриването на кошницата с фолио (с изключение на скарите) може да улесни почистването.

- Изключете фритюрника от контакта. Оставете го да се охлади напълно преди почистване. Извадете кошницата за по-бързо охлаждане.
- Избършете външната част на фритюрника с влажна кърпа, ако е необходимо.

- Кошницата и скарите могат да се мият в съдомиялна машина. Можете също да ги измиете с гореща сапунена вода и неабразивна гъба. Накиснете, ако е необходимо.
- Почистете вътрешността на фритюрника с леко влажна, неабразивна гъба или кърпа. Не потапяйте във вода. Ако е необходимо, почистете нагревателната спирала, за да отстраните остатъците от храна. [Фигура 9]
- Подсушете преди употреба.

ЗАБЕЛЕЖКА: Кошницата и скарите имат незалепващо покритие. Избягвайте използването на метални прибори и абразивни почистващи материали. За упорити мазнини:

a. В малка купа смесете 30 г сода бикарбонат и 15 мл вода, за да образувате паста за мазане.
b. Използвайте гъба, за да нанесете пастата върху кошницата и скарите и изтъркайте. Оставете ги 15 минути, преди да изплакнете.
c. Измийте кошницата и скарите със сапун и вода преди употреба.

ЗЕБЕЛЕЖКА: Уверете се, че нагревателната спирала е напълно суха, преди да включите фритюрника.

АКСЕСОАРИ

За вашия фритюрник се предлагат допълнителни аксесоари. За повече информация се свържете с отдела за обслужване на клиенти

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Проблем	Възможно решение
Фритюрникът с горещ въздух не се включва.	Уверете се, че фритюрникът е включен в контакта.

	Поставете кошницата стабилно във фритюрника.
Храната не е напълно сготвена.	Слагайте по-малки порции храна в кошницата. Ако кошницата е препълнена, храната няма да се сготви добре.
	Увеличете температурата или времето за готвене.
Храната се приготвя неравномерно.	Храната, която е подредена една върху друга или близо една до друга, трябва да се разклаща или обръща по време на готвенето.
Храната не става хрупкава след приготвяне във фритюрник с горещ въздух.	Нанасянето на малко количество мазнина върху храната чрез пръскане или намазване може да я направи по-хрупкава. Вижте Ръководството за готвене.
Картофките не са приготвени както трябва.	Виж раздела за пържени картофки.
Кошницата не се поставя стабилно във фритюрника.	Уверете се, че кошницата не е препълнена с храна.
	Уверете се, че скарите са добре закрепени в кошницата.
От фритюрника излиза бял дим или пара.	При първото използване или по време на готвене фритюрникът с горещ въздух може да изпуска малко бял дим или пара. Това е нормално.
	Уверете се, че кошницата и вътрешността на фритюрника са добре почистени и не са мазни.
	При приготвянето на мазни храни под скарата се натрупва мазнина. Тази мазнина ще предизвика появата на бял дим, а кошницата може да стане по-гореща от обикновено. Това е нормално и не бива да повлияе на готвенето. Боравете с кошницата внимателно.
От фритюрника излиза тъмен дим.	Веднага изключете фритюрника от контакта. Тъмният дим означава, че храната се прегаря или има проблем с електрическата верига. Изчакайте димът да се разсее, преди да извадите кошницата. Ако причината не е прегоряла храна, свържете се с отдела за обслужване на клиенти
Фритюрникът с горещ въздух мирише на пластмаса.	Всеки фритюрник с горещ въздух може да има мирис на пластмаса, дължащ се на производствения процес. Това е нормално. Изпълнете инструкциите за пробно пускане, за да премахнете мириса на пластмаса. Ако мирисът на пластмаса все още се усеща, моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти.
Времето за готвене е по-дълго при използване на режимите на готвене в голяма зона(Grandzone) или уеднаквяване на настройките (Match).	Това е нормално. Приготвянето на големи количества храна може да отнеме повече време.
На дисплея се показва код за грешка „E1“	Има прекъсване в веригата на датчика за горна температура в ЗОНА 1. Свържете се с отдела за обслужване на клиенти
На дисплея се показва код за грешка „E2“	Има късо съединение в датчика за горна температура на ЗОНА 1. Свържете се с отдела за обслужване на клиенти
На дисплея се показва код за грешка „E3“	Активира се защитата срещу прегряване на ЗОНА 1 на фритюрника.

	Изключете и извадете фритюрника от контакта и го оставете да изстине напълно. Ако на дисплея продължава да се показва „E3“, свържете се с отдела за обслужване на клиенти
На дисплея се показва код за грешка „E21“	Има прекъсване във веригата на датчика за ниска температура в ЗОНА 1. Свържете се с отдела за обслужване на клиенти
На дисплея се показва код за грешка „E22“	Има късо съединение в датчика за ниска температура на ЗОНА 1. Свържете се с отдела за обслужване на клиенти
На дисплея се показва код за грешка „E24“	Има прекъсване във веригата на датчика за горна температура на ЗОНА 2. Свържете се с отдела за обслужване на клиенти
На дисплея се показва код за грешка „E25“	Има късо съединение в датчика за горна температура на ЗОНА 2. Свържете се с отдела за обслужване на клиенти
На дисплея се показва код за грешка „E26“	Има прекъсване в веригата на датчика за ниска температура в ЗОНА 2. Свържете се с отдела за обслужване на клиенти
На дисплея се показва код за грешка „E27“	Има късо съединение в датчика за ниска температура на ЗОНА 2. Свържете се с отдела за обслужване на клиенти
На дисплея се показва код за грешка „E28“	Активира се защитата срещу прегряване на ЗОНА 2 на фритюрника. Изключете и извадете фритюрника от контакта и го оставете да изстине напълно. Ако на дисплея продължава да се показва „E28“, свържете се с отдела за обслужване на клиенти

Ако вашият проблем не е посочен в списъка, моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти

ОТДЕЛ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

Ако имате въпроси или притеснения относно новия си продукт, моля, свържете се с нашия екип за обслужване на клиенти.

Имейл: support.europe@cosori.com
*Моля, подгответе фактурата и документа за самоличност на поръчката си, преди да се свържете с екипа за обслужване на клиенти.

VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD
6 Raffles Quay, #14-06,
048580 Singapore